

## DISPLAY

# A Main temperature reading A Lectura principal de

- B Scan indicator
- C Hold indicator
- D Celcius or Fahrenheit indicator
- E Low battery indicator F Max/Min/Average
- temperature

### AFFICHAGE A Indication de

- température principale
- B Indicateur Scan C Indicateur Hold
- D Indicateur Celsius ou Fahrenheit
- E Indicateur de charge de
- la pile F Température Max/Min/Movenne

## DISPLAY-ANZEIGE

- F Max/Min/Average

# PANTALLA

- temperatura
- B Indicador SCAN (medición)
  - C Indicador HOLD (espera)
  - D Indicador de grados Celsios o Fahrenheit
  - E Indicador de pila baja F Temperatura Max/Min/Med

#### DISPLAY

- A Lettura temperatura
- principale B Indicatore scan
- C Indicatore hold
- D Indicatore Celsius o Fahrenheit

MODE

MODO

E Indicatore basso livello batteria

F Temperatura Max/Min/Media

# A Temperaturanzeige

- B Anzeige Scan
- C Anzeige Hold
- D Anzeige Celsius oder Fahrenheit
- E Anzeige Batteriezustand
- Temperaturanzeige

°C/°F (B)

SCANSIONE (A)

**SCAN** 

# MODE DISPLAY CODES **MODUS-ANZEIGECODES** CODES D'AFFICHAGE DES CÓDIGOS DE FUNCIÓN CODICI DI DISPLAY DEL MODO ➤ SCAN → MAX → MIN → AVG

- ◆ To take a temperature reading, point the unit at the object you wish to measure. Press the SCAN button (A) and read the temperature on the unit's LCD. "SCAN" will appear on the display while the unit is actively taking a temperature, "HOLD" when the unit is displaying the last recorded temperature. The unit will hold the last reading for 10 seconds after the button
- ◆ To change between Celsius and Fahrenheit, press button (A) then press the C/F button (B) until the change occurs on the display.
- ◆ The unit also measures Maximum (MAX), Minimum (MIN) and Average (AVG) temperatures each time you take a reading. This data is stored and can be recalled until new measurements are taken.
- ◆ To recall stored values. With the unit in HOLD, press the MODE button (C). Each time you press the MODE button, you advance through the MODE cycle.
- ◆ To select MAX, MIN and AVG, press button (A), then press the MODE button (C) until the appropriate code
- ◆ The unit can be locked into the SCAN mode without the need to continually press button A. To lock the unit into the SCAN mode: With the unit in HOLD mode, press buttons (B) and (C) simultaneously until "LOCK" appears in the LCD. To switch the unit off press button (A) twice.

## **FONCTIONNEMENT**

- ◆ Pour relever une température, pointer l'unité vers l'objet dont la température doit être mesurée. Appuyer sur le bouton 'SCAN' (A) et lire la température sur l'affichage à cristaux liquides de l'unité. 'SCAN' apparaît sur l'écran pendant que l'unité prend la température activement, 'HOLD' lorsque l'unité affiche la dernière température enregistrée. L'unité affiche le dernier relevé pendant 10 secondes après que le bouton a été relâché.
- ♦ Pour passer de Celsius en Fahrenheit et vice versa. appuyer sur le bouton (A), puis appuyer sur le bouton C/F (B) jusqu'à ce que le changement apparaisse sur l'affichage.
- ♦ L'unité mesure également les températures Maximum (MAX). Minimum (MIN) et Movennes (AVG) à chaque fois qu'un relevé est effectué. Cette donnée peut être mémorisée et rappelée jusqu'à ce que de nouvelles mesures soient prises.
- ♦ Pour rappeler des valeurs mémorisées. L'unité doit être en mode 'HOLD' et appuyer sur le bouton 'MODE' (C). Chaque fois que le bouton 'MODE' est appuyé, le cycle de 'MODE' progresse.
- ◆ Pour sélectionner MAX, MIN, et AVG (moyenne), appuyer sur le bouton (A), puis appuyer sur le bouton 'MODE' (C) jusqu'à ce que le code approprié apparaisse.
- ◆ L'unité peut être verrouillé sur le mode 'SCAN' sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton (A) en continu. Pour verrouiller l'unité sur le mode 'SCAN' : L'unité doit être en mode 'HOLD' et appuyer simultanément sur les boutons (B) et (C) jusqu'à ce que 'LOCK' apparaisse sur l'affichage à cristaux liquides. Pour éteindre l'unité, appuyer sur le bouton (A) deux fois.


- ◆ Um eine Temperatur zu messen, zielen Sie mit dem Gerät auf das Meßobiekt. Betätigen Sie die SCAN-Taste (A) und lesen Sie den Temperaturwert von der LCD-Anzeige ab. Während der laufenden Messung erscheint "SCAN" am Display und "HOLD" erscheint. wenn das Gerät die zuletzt erfaßte Temperatur anzeigt. Nachdem die Taste losgelassen wurde. verbleibt der zuletzt gemessene Wert für die Dauer von 10 Sekunden am Display.
- ◆ Um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten. drücken Sie die Taste (A) und dann die C/F-Taste (B) solange, bis die jeweils andere Einheit angezeigt wird.
- ♦ Das Gerät bestimmt außerdem bei ieder Temperaturmessung die Maxiamal (MAX)- und Minimal (MIN)-Temperatur und Temperaturmittelwert (AVG). Diese Daten werden gespeichert und können abgerufen werden, bevor neue Meßwerte erfaßt werden.
- ♦ Um gespeicherte Meßwerte abzurufen, drücken Sie die MODE-Taste (C), während sich das Gerät im HOLD-Zustand befindet. Jedesmal, wenn Sie die MODE-Taste drücken, schreitet der MODUS-Zvklus eine Position
- ◆ Zur Auswahl von MAX, MIN und AVG drücken Sie Taste (A) und dann solange die MODE-Taste (C), bis der gewünschte Code angezeigt wird.
- ◆ Das Gerät kann im SCAN-Modus verriegelt werden, ohne daß die Taste (A) wiederholt gedrückt zu werden braucht. Dazu drücken Sie im HOLD-Modus die Tasten (B) und (C) gleichzeitig, bis "LOCK" am Display angezeigt wird. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste (A) zweimal...

#### FUNCIONAMIENTO


- ◆ Para tomar una temperatura, apuntar la unidad hacia el objeto que se desea medir. Apretar el botón SCAN (A) y leer la temperatura en la pantalla de VCL de la unidad, la palabra "SCAN" aparecerá mientras la unidad mide la temperatura, "HOLD" mientras la unidad muestra la última temperatura registrada. La unidad mostrará la última temperatura registrada durante 10 segundos después de haber soltado el
- ◆ Para alternar entre grados Celsios y Fahrenheit, apretar el botón (A) y después apretar el botón C/F (B) hasta que aparezca el cambio en la pantalla.
- ♦ El lápiz pirométrico mide también las temperaturas máxima (MAX), mínima (MIN) y media (AVG) cada vez que se hace una medición. Estos datos son registrados v pueden volver a mostrase hasta el momento en que se tomen nuevas temperaturas.
- ◆ Para volver a mostrar los valores registrados: teniendo la unidad en HOLD, apretar el botón MODE (C). Cada vez que apriete el botón MODE, revisará cada una de las últimas lecturas registradas en el ciclo.
- ◆ Para seleccionar MAX, MIN v MED (AVG), apretar el botón (A), después apretar el botón MODE (C) hasta que aparezca el código apropiado.
- ♦ El lápiz pirométrico puede deiarse bloqueado en la función SCAN sin necesidad de apretar el botón A continuamente. Para bloquear la unidad en la función SCAN: teniendo la unidad en la función HOLD, apretar los botones (B) y (C) simultáneamente hasta que "LOCK" (bloqueado) aparezca en la pantalla de VCL. Para apagar el lápiz pirométrico, apretar el botón (A) dos veces.

## **OPERAZIONE**


- ◆ Per prendere la lettura della temperatura, puntare lo strumento verso l'oggetto che desiderate misurare. Premere il pulsante SCAN (A) e leggere la temperatura sull'LCD dello strumento, sul display apparirà «SCAN» mentre lo strumento è impegnato a rilevare una temperatura, apparirà «HOLD» quando lo strumento sta mostrando l'ultima temperatura registrata. Lo strumento conserverà l'ultima lettura per 10 secondi dopo che è stata tolta la pressione dal pulsante.
- ◆ Per cambiare tra Celsius e Fahrenheit, premere il pulsante (A) e premere poi il pulsante C/F (B) fino a che non avviene il cambio sul display.
- ◆ Lo strumento misura anche le temperature Massima (MAX), Minima (MIN) e MEDIA (AVG) ogni volta che si effettua la lettura. Questi dati sono memorizzati e si possono richiamare fino a quando non sono prese nuove misure.
- ◆ Per richiamare valori memorizzati. Con lo strumento in HOLD, premere il pulsante MODE (C). Ogni volta che si preme il pulsante MODE, voi procedete attraverso il ciclo MODE.
- ◆ Per selezionare MAX, MIN e AVG, premere il pulsante (A), premere quindi il pulsante MODE (C) finché apparirà il codice appropriato.
- ♦ Lo strumento può essere fissato entro un modo SCAN senza bisogno di premere continuamente il pulsante A. Per fissare lo strumento entro un modo SCAN: con lo strumento in modo HOLD, premere contemporaneamente i pulsanti (B) e (C) fino a che apparirà "LOCK" nell'LCD. Per smorzare lo strumento premere due volte il pulsante (A).



AUTOMOTIVE AUTOMOBILES **FAHRZEUGINDUSTRIE** AUTOMOCIÓN AUTOMOBILISTICO



ALIMENTAIRES LEBENSMITTELINDUSTRIE ALIMENTOS NUTRIMENTO



INDUSTRIAL / ELECTRICAL INDUSTRIELLES/ELECTRIQUE INDUSTRIE/ELEKTRIK INDUSTRIAL / ELÉCTRICO INDUSTRIALE / ELETTRICO



Chauffage, ventilation et climatisation/réfrigération Heizungs-, Lüftungs- und Klima- und Kältetechnik CA/VEN/AIR/REFRIG CVF C/R

# **HOW IT WORKS**

Infrared thermometers measure the surface temperature of an object by sensing its emitted energy, as shown overleaf. This energy information is collected, directed onto a detector, and translated by a microprocessor into a temperature reading displayed on the unit. METHODE DE FONCTIONNEMENT

Les thermomètres infrarouges mesurent la température à la surface d'un objet en détectant l'énergie qu'il émet, comme montré ci-dessus. Les informations énergétiques sont recueillies et dirigées sur un détecteur et traduites, par un microprocesseur, en une lecture de température, qui est affichée sur l'unité.

# **FUNKTIONSWEISE**

Infrarot-Thermometer messen die Oberflächentemperatur eines Objekts, indem seine abgegebene Wärmeenergie, wie umstehend gezeigt, abgetastet wird. Diese Energiedaten werden erfaßt, an einen Detektor weitergeleitet und von einem Mikroprozessor in einen Temperaturwert umgerechnet, der am Display angezeigt wird.

Los termómetros infrarrojos miden la temperatura de la superficie de un objeto detectando la energía que éste emite, como se muestra a la vuelta. Esta información energética es recogida, dirigida a un detector y traducida por un microprocesador en una lectura de temperatura que se muestra en la pantalla de la unidad.

Termometri infrarossi misurano la temperatura superficiale di un oggetto rilevando l'energia da esso emessa, come mostrato sul retro. Queste informazioni sull'energia vengono raccolte, dirette su un rilevatore, e tradotte da un microprocessore in una lettura della temperatura mostrata dallo strumento.




Requires 2 x AAA batteries cessite 2 piles AAA 2 Batterien vom Typ AAA werden benötigt Necesita 2 pilas AAA limentazione con 2 batterie AAA




FIELD OF VIEW CHAMP DE VISEE ARTASTRERFICH

CAMPO VISUAL CAMPO DI VEDUTA



DISTANCE & SPOT SIZE DISTANCE ET TAILLE DU POINT ENTERNLING LIND MESSFLECKGRÖSSE

DISTANCIA Y TAMAÑO DE LA ZONA DE MEDICIÓN DISTANZA E DIMENSIONE DEL **PUNTO** 



#### MEASUREMENT TECHNIQUES

Locating a Hot Spot: To find a hot spot, use a scanning technique. Aim the thermometer outside the area of interest, then scan across with an up and down motion until you locate the hot spot.

Field of View: The target area must be at least as large as the spot size. In the diagram above, Object 1 is the correct distance from the unit. Note the target is slightly larger than the spot size being measured. Object 2 is too far away.

Distance & Spot Size: To ensure accurate temperature readings, the distance from the target must be correct. The further the distance from the target, the larger the spot size as above.

#### Reminders

- ◆ Measure surface temperature only. To measure internal temperatures of liquids or food, stir contents and point unit into open container
- ◆ Avoid thermal shock. Allow 30 minutes for unit to adjust to large changes in ambient temperature. Do not store unit below freezing
- ◆ Close in on your target. The smaller the target, the closer you should be to it. Refer to the D:S diagram above.
- ◆ Do not subject unit to excessive heat or cooling by holding it too
- ◆ Measuring shiny surfaces. Not recommended for use in measuring shiny or polished metal surfaces (stainless steel, aluminium etc).

## TECHNIQUES DE MESURES

Localiser un point chaud : Pour trouver un point chaud, utiliser une technique de balayage. Effectuer un balayage vertical jusqu'à ce que le point chaud soit localisé, en commençant en dehors de la

Champ de visée : La zone cible doit être au moins aussi grande que la taille du point. Dans le schéma ci-dessus, l'objet 1 se trouve à la bonne distance de l'unité. Il faut remarquer que la cible est légèrement plus grande que la taille du point mesuré. L'objet 2 est trop éloigné.

Distance & taille du point : Pour s'assurer que les lectures de température sont précises, la distance entre la cible et le thermomètre doit être correcte. Plus la cible est éloignée, plus la taille du point est grande, comme ci-dessus.

# Rappels

- ♦ Ne mesure que la température de surface. Pour mesurer la température interne de liquides ou d'aliments, mélanger le contenu et pointer le thermomètre vers un récipient ouvert.
- ◆ Eviter les chocs thermiques. Allouer 30 minutes au thermomètre, pour qu'il s'adapte à d'importantes fluctuations de température ambiante. Ne pas stocker l'unité au-dessous de zéro.
- ◆ Rapprocher le thermomètre de la cible. Plus la cible est petite, plus le thermomètre doit en être près. Se référer au schéma D:S ci-dessus.
- ◆ Ne pas exposer à des températures excessives en le tenant trop près de la cible

◆ Mesurer des surfaces brillantes. Il n'est pas recommandé de mesurer des surfaces brillantes ou en métal poli (acier inoxydable, aluminium,

## MESSTECHNIKEN

Aufspüren lokaler Extremtemperaturen: Um eine lokale Extremtemperatur aufzuspüren, verwenden Sie die Abtasttechnik. Richten Sie das Thermometer auf einen Bereich außerhalb des interessierenden Bereiches und tasten Sie dann mit einer Auf- und Abwärtsbewegung langsam den gewünschten Bereich ab, bis die Extremtemperatur gefunden ist.

Abtastbereich: Das Zielobjekt muß mindestens so groß wie der Meßfleck sein. Im obigen Diagramm hat Obiekt 1 den richtigen Abstand vom Gerät, Beachten Sie, daß das Zielobiekt etwas größer ist als der Meßfleck. Objekt 2 ist zu weit entfernt.

Abstand und Meßfleckgröße: Um genaue Temperaturmessungen zu erhalten, muß der Abstand vom Zielobjekt korrekt sein. Je größer der Abstand vom Zielobiekt, um so größer ist der Meßfleck. siehe oben.

#### Hinweise

- ♦ Das Gerät mißt nur die Oberflächentemperatur. Zur Messung der inneren Temperatur von Flüssigkeiten oder Lebensmitteln rühren Sie den Inhalt um und richten Sie das Gerät in den offenen Rehälter
- ◆ Vermeiden Sie einen Temperaturschock. Das Thermometer benötigt eine Zeitdauer von 30 Minuten, um sich an größere Schwankungen der Umgebungstemperatur anzupassen. Das Gerät nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufbewahren.
- ◆ Das Thermometer muß sich möglichst nahe am Meßobiekt befinden. Je kleiner das Zielobjekt ist, desto näher sollte das Thermometer sein. Siehe Skizze Distanz:Meßfleck oben.
- ♦ Das Gerät keiner übermäßigen Erwärmung oder Abkühlung aussetzen, indem es zu dicht an das Zielobjekt gehalten wird.
- ♦ Messung reflektierender Oberflächen. Messungen an glänzenden oder polierten Metalloberflächen (Edelstahl, Aluminium etc.) werden nicht empfohlen.

# **TÉCNICAS DE MEDICIÓN**

Localización de un punto caliente: Para localizar un punto caliente, utilizar una técnica de barrido. Apuntar el termómetro hacia fuera del área de interés, entonces hacer un barrido de arriba hacia abajo hasta que localice el punto caliente.

Campo visual: La diana debe ser al menos del mismo tamaño que la zona de medición. En el diagrama de arriba, el obieto 1 está a la distancia correcta de la unidad. Fijarse en que la diana es ligeramente mayor que la zona de medición. El objeto 2 está demasi-

Distancia y tamaño de la zona de medición: Para asegurar una lectura exacta de la temperatura, la distancia de la diana debe ser correcta. Cuanto más larga sea la distancia de la diana, mayor es la zona de medición, como se muestra arriba.

- ◆ La unidad mide solamente la temperatura superficial. Para medir temperaturas internas en líquidos o alimentos, remover el contenido y apuntarl a unidad hacia el recipiente abierto.
- ◆ Evitar un cambio brusco de temperatura. Conceder 30 minutos para que la unidad se aiuste a cambios grandes en la temperatura ambiental. No almacenar la unidad en lugares a temperatura bajo el punto de congelación.
- ♦ Acercarse a la diana. Cuanto más pequeña sea la diana, más cerca de ella debe estar usted. Ver diagrama D:S arriba.
- ♦ No aproximar el aparato demasiado a la diana, ya que esto lo someterá a un calor o frío excesivos.
- ◆ Medición de superficies brillantes: No se recomienda su utilización para medir superficies de metal brillantes o pulidas (acero inoxidable, aluminio, etc.).

# **TECNICHE DI MISURAZIONE**

Localizzare un Punto Caldo: per trovare un punto caldo, usate una tecnica di scansione. Mirate col termometro fuori dell'area di interesse, scrutate la zona con un movimento in alto e in basso fino alla localizzazione del punto caldo.

Campo di Veduta: la zona dell'obiettivo deve essere almeno grande quanto la dimensione del punto. Nel diagramma di cui sopra, l'Oggetto 1 è alla distanza giusta dallo strumento. Notare che l'obiettivo è leggermente più largo della dimensione del punto da misurare. L'Oggetto 2 è troppo distante.

Distanza e Dimensione del Punto: per assicurarsi letture accurate della temperatura, deve essere corretta la distanza dall'obiettivo. Maggiore è la distanza dall'obiettivo, maggiore la dimensione del

#### Cose da ricordare

- ♦ Misurare la temperatura superficiale soltanto. Per misurare temperature interne di liquidi o cibi, mescolare i contenuti e nuntare lo strumento nel contenitore aperto
- ◆ Evitare lo shock termico. Lasciare 30 minuti perché lo strumento si adegui alla temperatura ambiente per i grossi cambiamenti. Non riporre lo strumento in luoghi sotto lo zero.
- ◆ Avvicinatevi al vostro obiettivo. Più piccolo è l'obiettivo, più vicini gli dovreste stare. Riferitevi al diagramma D:S di cui sopra.
- ◆ Non esporre ad eccessivo caldo o freddo tenendolo troppo vicino all'obiettivo.
- ♦ Misurazione di superfici lucide. Non se ne raccomanda per misurazioni in superfici risplendenti o di metallo lucido. (acciaio inossidabile, alluminio ecc.)

#### MAINTENANCE

Lens cleaning: Blow off loose particles using clean compressed air. Gently brush remaining debris away with a camel hair brush. Carefully wipe the surface with a moist cotton swab. The swab may be moistened with water or a water-based glass cleaner NOTE: DO NOT use solvents to clean the plastic lens.

Case Cleaning: To clean the exterior housing, use soap and water or a mild commercial cleaner. Wipe with a damp sponge or soft rag.

#### **ENTRETIEN**

Nettoyage de la lentille : Eliminer toutes les particules libres avec de l'air comprimé propre. A l'aide d'un pinceau en petit gris, brosser doucement tous les débris restant. Nettoyer délicatement la surface avec un Coton-Tige humide. Le Coton-Tige doit être humidifié avec de l'eau ou un nettovant à base d'eau.

NOTE: NE PAS utiliser de solvant pour nettoyer la lentille en plastique.

Nettoyage de l'étui : Pour nettoyer l'extérieur de l'étui, utiliser du savon et de l'eau ou un nettovant doux. Essuver avec une éponge humide ou un chiffon doux.

## WARTUNG

Linsenreinigung: Lose Partikeln mit sauberer Druckluft wegblasen. Verbleibende Ablagerungen mit weichem Pinsel entfernen. Die Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten Wattestäbchen abreiben. Das Wattestäbchen kann mit Wasser oder einem auf Wasser basierenden Glasreiniger angefeuchtet werden. HINWEIS: KEINE Lösungsmittel zum Reinigen der Kunststofflinse

verwenden.

Gehäusereinigung: Zum Reinigen des Außengehäuses Seifenwasser oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Mit angefeuchtetem Schwamm oder weichem Tuch abreiben.

# MANTENIMIENTO

Limpieza del lente: Eliminar las partículas sueltas con aire comprimido limpio. Cepillar cuidadosamente las partículas restantes con un cepillo de pelo de camello. Limpiar la superficie cuidadosamente con un bastoncillo de algodón húmedo. El bastoncillo puede humedecerse con agua o con un limpiador de cristales con

AVISO: NO utilizar disolventes para limpiar la lente de plástico.

Limpieza del cuerpo de la unidad: Para limpiar la caja exterior, utilizar jabón y agua o un limpiador comercial suave. Limpiar con una esponja húmeda o un trapo suave.

# MANUTENZIONE

Pulizia lenti: soffiare via particelle sparse usando aria compressa pulita. Spazzolare delicatamente i restanti detriti con una spazzola di pelo di cammello. Tergere con attenzione la superficie con uno straccio di cotone inumidito. Lo straccio può essere inumidito con acqua o con un detersivo per vetro a base d'acqua. NOTA: NON fare uso di solventi per pulire le lenti plastiche.

Pulizia dell'Involucro: per pulire il contenitore esterno. usare sapone e acqua o un leggero detersivo commerciale. Pulire con una spugna umida o uno straccio morbido

### SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS **TECHNISCHE DATEN**

Temperature range

# **ESPECIFICACIONES** SPECIFICHE

-20 to 500°C

Temperature range	-20 to 500°C
Echelle de températures	-20 à 500°C -20 bis 500°C
Temperaturbereich Gama de temperaturas	-20 bis 500 C -20 a 500°C
Raggio della Temperatura	-20 a 500°C
Accuracy	±1% or ± 1°C (±2°F),
Précision	whichever is greater ±1% ou ±1°C (±2°F),
Genauigkeit	en prenant le plus élevé ±1% oder ±1°C (±2°F),
Precisión	es gilt der jeweils größere Wert ±1% o ±1°C (±2°F),
Accuratezza	la cifra que sea mayor ±1% o ±1°C (±2°F),
Danastah ilitu	quella più grande
Repeatability Fidélité	±0.5% of reading, or ±0.5°C (±1°F), whichever is greater
	±0,5% de la lecture ou ±0,5°C (±1°F), en prenant le plus élevé
Reproduzierbarkeit	±0,5% vom Meßwert, oder ±0,5°C (±1°F), es gilt der jeweils größere Wert
Repetibilidad	±0.5% de lectura, o ±0.5°C (±1°F), la cifra que sea mayor
Ripetibilità	±0,5% della lettura, o ±0,5°C (±1°F), quella più grande
Response time	500 m Sec, 95% response
Temps de réponse	500m Sec, 95% réponse
Ansprechzeit Tiempo de respuesta	500 ms (95%) 500 m segundo, 95% respuesta
Tempo de respuesta	500 m Sec, 95% risposta
Spectral response	8 - 14µm
Réponse spectrale	, r
Spektrale Empfindlichkeit	
Respuesta espectral	
Risposta spettrale	
Emissivitý	pre-set 0.95
Emissivité	pré-réglée 0,95
	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt
Emissivité Emissionsgrad	pré-réglée 0,95
Emissivité Emissionsgrad Emisividad	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F)
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 bis 50°C (32 bis 120°F)
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F)
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp.	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 bis 50°C (32 bis 120°F)
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente  Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95  0.1°C  0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% r.L., ohne Kondensation 10-95% r.L., ohne Kondensation
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente  Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% rH sin condensation 10-95% rL, ohne Kondensation 10-95% r H sin condensation
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH sin condensacion 10-95% RH senza condensazione
Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% rH sin condensation 10-95% rL, ohne Kondensation 10-95% r H sin condensation
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente  Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH sin condensacion 10-95% RH senza condensazione
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen Peso / Dimensiones	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH sin condensacion 10-95% RH senza condensazione
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95 0.1°C 0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH sin condensacion 10-95% RH senza condensazione
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente  Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa  Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen Peso / Dimensioni Power	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95  0.1°C  0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 bis 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH senza condensazione 50g, 163 x 27 x 16 mm
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente  Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen Peso / Dimensiones Peso / Dimensioni	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95  0.1°C  0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH senza condensation 10-95% RH senza condensazione 50g, 163 x 27 x 16 mm
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente  Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen Peso / Dimensione Peso / Dimensioni Power Alimentation Spannungsversorgung	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95  0.1°C  0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% HR sans condensation 10-95% RL-, ohne Kondensation 10-95% RH sin condensación 10-95% RH sans condensación
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente  Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen Peso / Dimensiones Peso / Dimensioni	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95  0.1°C  0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH senza condensation 10-95% RH senza condensazione 50g, 163 x 27 x 16 mm
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen Peso / Dimensiones Peso / Dimensioni  Power Alimentation Spannungsversorgung Alimentación eléctrica	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95  0.1°C  0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH sin condensación 10-95% RH senza condensazione 50g, 163 x 27 x 16 mm  2 x AAA batteries 2 piles AAA 2 x AAA Batterien 2 piles AAA
Emissivité Emissivité Emissionsgrad Emisividad Potere irraggiante  Temperature display Affichage des températures Temperaturanzeige Muestra de temperatura Display della Temperatura Ambient operating range Echelle de fonctionnement ambient Betriebstemperaturbereich Gama de funcionamiento ambiental Raggio operativo a temp. ambiente Relative humidity Humidité relative Relative Luftfeuchtigkeit Humedad relativa Umidità relativa Weight / Dimensions Poids/Dimensions Gewicht / Abmessungen Peso / Dimensiones Peso / Dimensioni  Power Alimentation Spannungsversorgung Alimentación eléctrica	pré-réglée 0,95 0,95 fest eingestellt prefijada en 0,95 pre-set 0,95  0.1°C  0 to 50°C (32 to 120°F) 0 à 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 à 120°F) 0 a 50°C (32 a 120°F) 10-95% RH non condensing 10-95% RH sans condensation 10-95% RH sin condensation 10-95% RH sin condensación 10-95% RH senza condensazione 50g, 163 x 27 x 16 mm  2 x AAA batteries 2 piles AAA 2 x AAA Batterien 2 piles AAA

## CE CERTIFICATON

This instrument conforms to the following standards: EN50081-1:1992, Electomagnetic Emmisions

EN50082-1:1992. Electomagnetic Susceptibility

# CERTIFICATION CE

Cet instrument est conforme aux normes suivantes :

EN50081-1:1992, Emissions électromagnétiques EN50082-1:1992, Sensibilité électromagnétique

## CF-7FRTIFIZIFRLING

CERTIFICATION CE

Dieses Gerät entspricht den folgenden Normen: EN50081-1:1992. Elektromagnetische Emissionen EN50082-1:1992, Elektromagnetische Empfindlichkeit

### Este aparato cumple con las normas siguientes: EN50081-1:1992, Emisiones electromagnéticas

EN50082-1:1992, Susceptibilidad electromagnética CERTIFICAZIONE CE

Questo strumento è conforme ai seguenti standard: EN50081-1:1992, Emissioni Elettromagnetiche

EN50082-1:1992, Suscettività Elettromagnetica

# WARRANTY/DISCLAIMER

OMEGA ENGINEERING, INC. warrants this unit to be free of defects in materials and workmanship for a period of 13 months from date of purchase. OMEGA's WARRANTY adds an additional one (1) month grace period to the normal one (1) year product warranty to cover handling and shipping time. This ensures that OMEGA's customers receive maximum coverage on each product. If the unit malfunctions, it must be returned to the factory for evaluation, OMEGA's Customer Service Department will issue an Authorized Return (AR) number immediately upon phone or written request. Upon examination by OMEGA, if the unit is found to be defective, it will be repaired or replaced at no charge. OMEGA's WARRANTY does not apply to defects resulting from any action of the purchaser, including but not limited to mishandling, improper interfacing, operation outside of design limits, improper repair, or unauthorized modification. This WARRANTY is VOID if the unit shows evidence of having been tampered with or shows evidence of having been damaged as a result of excessive corrosion; or current, heat, moisture or vibration; improper specification; misapplication; misuse or other operating conditions outside of OMEGA's control. Components which wear are not warranted, including but not limited to contact points, fuses, and triacs.

OMEGA is pleased to offer suggestions on the use of its various products. However, OMEGA neither assumes responsibility for any omissions or errors nor assumes liability for any damages that result from the use of its products in accordance with information provided by OMEGA. either verbal or written. OMEGA warrants only that the parts manufactured by it will be as specified and free of defects. OMEGA MAKES NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT THAT OF TITLE, AND ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. LIMITATION OF LIABILITY: The remedies of purchaser set forth herein are exclusive, and the total liability of OMEGA with respect to this order, whether based on contract. warranty, negligence, indemnification, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price of the component upon which liability is based. In no event shall OMEGA be liable for consequential, incidental or special damages.

CONDITIONS: Equipment sold by OMEGA is not intended to be used, nor shall it be used: (1) as a "Basic Component" under 10 CFR 21 (NRC), used in or with any nuclear installation or activity; or (2) in medical applications or used on humans. Should any Product(s) be used in or with any nuclear installation or activity, medical application, used on humans, or misused in any way, OMEGA assumes no responsibility as set forth in our basic WARRANTY/ DISCLAIMER language, and, additionally, purchaser will indemnify OMEGA and hold OMEGA harmless from any liability or damage whatsoever arising out of the use of the Product(s) in such a

M-3392/0699

# **RETURN REQUESTS/INOUIRIES**

Direct all warranty and repair requests/inquiries to the OMEGA Customer Service Department, BEFORE RETURNING ANY PRODUCT(S) TO OMEGA, PURCHASER MUST OBTAIN AN AUTHORIZED RETURN (AR) NUMBER FROM OMEGA'S CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT (IN ORDER TO AVOID PROCESSING DELAYS). The assigned AR number should then be marked on the outside of the return package and on any correspondence.

The purchaser is responsible for shipping charges, freight, insurance and proper packaging to prevent breakage in transit. FOR WARRANTY RETURNS, please have the following information

Purchase Order number under which the product was

available BEFORE contacting OMEGA:

- Model and serial number of the product under warranty, and Repair instructions and/or specific problems relative to
- the product.

FOR NON-WARRANTY REPAIRS, consult OMEGA for current repair charges. Have the following information available BEFORE contacting OMEGA:

- Purchase Order number to cover the COST of the repair, Model and serial number of the product, and
- Repair instructions and/or specific problems relative to

OMEGA's policy is to make running changes, not model changes, whenever an improvement is possible. This affords our customers

the latest in technology and engineering. OMEGA is a registered trademark of OMEGA ENGINEERING, INC. © Copyright 1999 OMEGA ENGINEERING, INC. All rights reserved. This document may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or reduced to any electronic medium or machine-readable form, in whole or in part, without the prior written consent of OMEGA

# Servicing North America:

One Omega Drive, Box 4047 ISO 9001 Certified Stamford CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 FAX: (203) 359-7700

e-mail: info@omega.com 976 Bergar

Laval (Quebec) H7L 5A1 Tel: (514) 856-6928 FAX: (514) 856-6886 e-mail: info@omega.ca

For immediate technical or application assistance:

USA and Canada: Sales Service: 1-800-826-6342 / 1-800-TC-OMEGA® Customer Service: 1-800-622-2378 / 1-800-622-BEST® Engineering Service: 1-800-872-9436 / 1-800-USA-WHEN®

Mexico: En Español: (001) 203-359-7803 e-mail: espanol@omega.com

TELEX: 996404 EASYLINK: 62968934 CABLE: OMEGA

info@omega.com.mx

# Servicing Europe:

Postbus 8034, 1180 LA Amstelveen, The Netherlands Toll Free in Benelux: 0800 0993344

e-mail: nl@omega.com Czech Republic: Rudé armády 1868, 733 01 Karviná 8

Tel: +420 (0)69 6311899 FAX: +420 (0)69 6311114 e-mail: czech@omega.com Toll Free: 0800-1-66342

9, rue Denis Papin, 78190 Trappes FAX: +33 (0)130 699 120 Tel: +33 (0)130 621 400 Toll Free in France: 0800-4-06342

e-mail: france@omega.com Germany/Austria: Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn, Germany Tel:+ 49 (0)7056 3017 FAX: +49 (0)7056 8540 Toll Free in Germany: 0800 TC-OMEGA<sup>SM</sup>

e-mail: germany@omega.com United Kingdom: One Omega Drive, River Bend Technology Centre

ISO 9002 Certified Northbank, Irlam, Manchester M44 5EX United Kingdom Tel: +44 (0)161 777 6611 FAX: +44 (0)161 777 6622

Toll Free in United Kingdom: 0800-488-488 e-mail: sales@omega.co.uk

omega.com™

OMEGAnet® On-Line Service www.omega.com

info@omega.com